



Egenskaper och fördelar

- Medger kvantitativ tillpassningstestning av alla klasser, märken eller storlekar av filtrerande andningsskyddsmask
- Eliminera behovet av att beställa eller lagra maskor med installerad sond från andningsskyddstillverkaren
- Sondinstallationen går snabbt och enkelt
- Billiga provtagningssonder för engångsbruk

Sondsats för tillpassningstest

Modell 8025-N95

Använd TSI modell 8025-N95 sondsats för tillpassningstest tillsammans med PORTACOUNT® Pro och Pro+ tillpassningstestare för andningsskydd för att kvantitativt tillpassningstesta filtrerande andningsskyddsmasker (för engångsbruk)¹. Provtagningssonderna fungerar på alla filtrerande andningsskyddsmasker. Förutom att fastställa om masken är av rätt storlek verifierar en lyckad kvantitativ tillpassningstest att den anställda har lärt sig att böja näsbandet på rätt sätt samt hur andningsskyddet bärs.

Satsen innefattar 500 lätta provtagningssonder för engångsbruk och installationsverktyg som är enkla att använda. Det tar bara några få sekunder att punktera masken, sätta in en sond och sedan trycka på en tryckmutter från den andra sidan. Provtagningsslangen för PORTACOUNT Pro+ tillpassningstestare monteras direkt på den provtagningssondens exponerade ände.



PORTACOUNT Pro+ tillpassningstestare för andningsskydd med sondförsedd andningsskydd P100 för engångsbruk



Anm: Om den sondförsedda filtrerande masken inte kan rengöras och steriliseras, ska den inte användas för att tillpassningstesta en annan person. Den sondförsedda masken kan inte heller användas på arbetsplatsen, eftersom påsättningen av provtagningssonden kan ha gjort att masken inte är intakt och att NIOSH-godkännandet därigenom upphävs.

¹ Använd PORTACOUNT Pro eller Pro+ tillpassningstestare ensamt för att tillpassningstesta ansiktsskydd med filtrerande maskenhet av typ P1 och P2 för engångsbruk. Använd PORTACOUNT Pro+ tillpassningstestare för testning av andningskydd av typ P3.

För ytterligare sonder beställer du påfyllningssatsmodell 8025-N95R (innehåller 500 provtagningssonder och 500 låsbrickor).

PORTACOUNT Pro+ tillpassningstestare levereras med samma verktygssats som medföljer sonsats 8025-N95 samt med 100 sonder.

TSI, TSI-logotypen och PORTACOUNT är varumärken som tillhör TSI Incorporated.

Installera en provtagningssond för vilken filtrerande maskenhet som helst på några få sekunder.



Steg 1 : Sätt på en provtagningssond på punkteringsverktyget.



Steg 2 : Sätt på en tryckmutter på det magnetiska tryckmutterverktyget.



Steg 3 : Använd punkteringsverktyget för att punktera andningskyddet från insidan. Tryck in spetsen så långt att den kan ses från den andra sidan.



Steg 4 : För låsbrickverktyget på änden av den exponerade spetsen på andningskyddets utsida. Håll verktygen inriktade mot varandra och tryck ihop dem ordentligt så långt som möjligt.

Steg 5 : Dra isär verktygen och undersök provporten för att se till att den är ordentligt hopklämd och inte läcker.

Andningskyddet är nu färdigt för tillpassningstestning.



TSI Incorporated - 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126-3996 USA

USA	Tel: +1 800 874 2811	E-post: info@tsi.com	Webbplats: www.tsi.com
Storbritannien	Tel: +44 149 4 459200	E-post: tsiuk@tsi.com	Webbplats: www.tsiinc.co.uk
Frankrike	Tel: +33 491 95 21 90	E-post: tsifrance@tsi.com	Webbplats: www.tsiinc.fr
Tyskland	Tel: +49 241 523030	E-post: tsigmbh@tsi.com	Webbplats: www.tsiinc.de
Indien	Tel: +91 80 41132470	E-post: tsi-india@tsi.com	
Kina	Tel: +86 10 8260 1595	E-post: tsibeijing@tsi.com	



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.

Kontakt din lokala TSI-distributör eller besök vår webbplats www.tsi.com för utförligare specifikationer.