



Départ



Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le appuyer pendant plus d'1 seconde.



Qfit va maintenant générer un aérosol durant 6 secondes.



Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le appuyer pendant plus de 1 seconde. Qfit va maintenant générer un aérosol durant 6 secondes.



Demander à la personne s'il elle détecte un goût.

Oui

OUI : le test de sensibilité est fini. Faites le « Fit Test ».

Non

NON : aucun goût n'est détecté, retournez à l'étape 1.



Répétez trois fois au total. Si aucun goût n'est détecté après trois essais, la personne examinée ne peut pas détecter la solution. Il faut utiliser un autre type de solution ou un autre appareil pour le « fit test ».



Brèves instructions d'utilisation du dispositif manuel: Test de bon fonctionnement



Départ



Appuyez sur le bouton de contrôle pendant plus d'une seconde pour activer Qfit pour chaque dispersion de 6 secondes.



Tenez la pompe vers l'ouverture du capuchon pour le « Fit test » de 7 minutes et activez le Qfit selon le protocole de chronométrage de tableau A.



Insérez le bec du nébulisateur dans l'ouverture du capuchon en vue du « Fit Test » de 7 minutes.

Exécutez les exercices du « Fit test »:



1
Respirez normalement, restez debout en position normale, ne parlez pas.



2
Respirez profondément, restez debout en position normale, ne parlez pas.



3
Tournez la tête latéralement, ne parlez pas.



4
Déplacez la tête de bas en haut et vice-versa, inhalez lorsque vous regardez le plafond, ne parlez pas.



5
Parlez à voix haute.



6
Penchez-vous vers l'avant.



7
Respirez normalement, restez debout en position normale, ne parlez pas.



Brèves instructions d'utilisation du dispositif manuel: Test de bon fonctionnement

TABLEAU A

Protocoles de chronométrage du « Fit Test » du Qfit.	Protocole de chronométrage 1	Protocole de chronométrage 2	Protocole de chronométrage 3
Nombre d'activations de 6 secondes durant les dispersions initiales du « Fit test » (avec masque respiratoire)	2	4	6
Nombre d'activations de 6 secondes de la solution du « Fit Test » pour chaque intervalle suivante de 30 secondes (avec masque respiratoire)	1	2	3

Qfit est une marque déposée de TSI Incorporated.
Brevets en cours homologation aux USA et à l'international.



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated - Pour de plus amples informations, consultez notre site Web à l'adresse **www.tsi.com**

États-Unis **Tél:** +1 800 874 2811

R.-U. **Tél:** +44 149 4 459200

France **Tél:** +33 4 91 11 87 64

Allemagne **Tél:** +49 241 523030

Inde **Tél:** +91 80 67877200

Chine **Tél:** +86 10 8251 6588

Singapour **Tél:** +65 6595 6388